

IsatPhone²

دليل البدء السريع

دليل البدء السريع



زر المساعدة القابل للبرمجة

السماعة

مستشعر الضوء المحيط

مؤشر LED الخاص بالتحقق

مؤشر LED الخاص بالحالة

مسند يعمل ذاتياً

زر التعقب

مفتاح رفع مستوى الصوت

مفتاح خفض مستوى الصوت

الشاشة

مفتاح التحديد الأيمن

مفاتيح التنقل

مفتاح التحديد الأيسر

زر الاتصال

مفتاح التحديد المركزي

زر الإنهاء

مسند يعمل ذاتياً

لوحة المفاتيح

الميكروفون

منفذ USB صغير

غطاء واقئ لمنفذ USB/الصوت

موصل صوت ٢.٥ مم

نقطة تركيب الشريط

مؤشرات LED الخاصة بالحالة





شحن البطارية

قم بتوصيل الشاحن بمصدر للتيار الكهربائي وموصل USB الصغير بالمتنذ الموجود على قاعدة الهاتف.




التشغيل

اضغط مع الاستمرار على المفتاح الأحمر  حتى تضيء الشاشة. عندما تستخدم الهاتف الخاص بك لأول مرة، قم باستخدام مفاتيح التنقل لتحديد لغتك وتعيين المنطقة الزمنية. لإيقاف التشغيل، اضغط مع الاستمرار على المفتاح الأحمر  حتى تنطفئ الشاشة.

إدخال بطاقة SIM

- إذا كانت البطارية في موضعها، فقم بإخراجها.
- قم بسحب حامل بطاقة SIM للأسفل وإقلبه للخارج.
- تأكد من أن الركن الزاوي لبطاقة SIM الخاصة بك موجهاً إلى يسارك ثم قم بإدخالها في الحامل.
- قم بإعادة الحامل مرة أخرى إلى موضعه وقفل المزلاج لأعلى.
- قم بإدخال البطارية.



الاتصال بالقمر الاصطناعي




قف بالخارج حيث لا توجد أية عوائق بينك وبين السماء. قم بفتح هوائي الهاتف بالكامل وتوجيهه لأعلى. للتسجيل بشبكة Inmarsat، يجب أن يقوم هاتفك بتعيين GPS والعثور على شبكة Inmarsat في نفس الوقت. يحدث هذا تلقائيًا (انظر دليل المستخدم).

عند تسجيل الهاتف بالشبكة، يظهر الاسم Inmarsat بجوار مؤشر قوة الإشارة. لإجراء واستقبال المكالمات، يجب توفر شريطين على الأقل في المؤشر. إذا كانت قوة الإشارة منخفضة للغاية، فستساعدك الإرشادات التي تظهر على الشاشة على تحسينها (انظر دليل المستخدم).


ملاحظة: قبل إجراء أي اتصال، يحتاج هاتفك إلى تعيين GPS بحيث يمكن للقمر الاصطناعي تحديد موضعه. يحدث هذا الأمر تلقائيًا، لكن إذا لزم تعيين GPS جديد، فسيتم عرض الرمز . ضع الهاتف في الخارج مع ضمان رؤية واضحة للسماء حتى يختفي الرمز .



إجراء اتصال

قم بإدخال الرقم الدولي بالكامل من خلال طلب + ثم رمز المدينة ثم رمز المنطقة (دون وضع الصفر الأولي) ثم رقم الهاتف ثم اضغط على الزر الأخضر ، على سبيل المثال  +44 1621 123456. لإنهاء أي مكالمة، اضغط على الزر الأحمر .

الرد على مكالمة

عند رنين الهاتف الخاص بك، اضغط على الزر الأخضر . تذكر، لاستقبال أي مكالمة، يجب أن تكون متصلاً بالقرم الاصطناعي وهوائي الهاتف متجهًا لأعلى.

تنبيهات المكالمات الواردة

يتميز الهاتف بإمكانية تنبيهك إلى المكالمات والرسائل النصية الواردة عندما يكون الهوائي مغلقًا أو استقبال إشارة القمر الاصطناعي محدودًا. متى قمت بتشغيل الهاتف وفتح الهوائي، يحاول الهاتف التسجيل بالشبكة (انظر الاتصال بالقمر الاصطناعي). إذا نجح التسجيل، تعرض الشاشة **جاهز للخدمة** وتتغير مؤشر LED الخاص بالحالة إلى اللون الأخضر. بعد نجاح التسجيل، يمكنك إغلاق الهوائي. سيتغير مؤشر LED الخاص بالحالة إلى اللون الكهرماني لإظهار أن الهاتف يراقب الشبكة لإصدار تنبيهات المكالمات الواردة.

المزيد من المعلومات

الرجاء مراجعة محرك أقراص USB الذي يشتمل على دليل المستخدم الكامل والتطبيقات الخاصة بمزامنة جهات الاتصال وتحديث البرامج الثابتة وبرامج تشغيل USB. تتوفر هذه المعلومات أيضًا على inmarsat.com/isatphone

رقم الهاتف الخاص بك:

رقم مزود الخدمة الخاص بك:

نعم نرحبنا بالأمانة الشديدة أثناء إعداد دليل البدء السريع هذا. فإننا نفي تقديم أي تعهدات أو ضمانات، صريحة كائت أو ضمنية، فيما يتعلق بملاءمة أو دقة أو مصداقية أو كمال مثل هذه المعلومات. وتُخلى شركة Inmarsat Global Limited أو أية شركة تنتمي للمجموعة أو رؤسائها المعيين أو موظفيها أو وكلائها مسؤوليتنا أو التزامنا تجاه أي شخص، والذي ينتج عن استخدام المعلومات الواردة في دليل البدء السريع. © Inmarsat Global Limited 2014. كافة الحقوق محفوظة. INMARSAT علامة تجارية مسجلة ل International Mobile Satellite Organisation كما أن شعار Inmarsat علامة تجارية مسجلة لشركة Inmarsat (IP) Company Limited. وكلا العلامتين مُرخصين لدى Inmarsat (Arabic) IsatPhone 2 QSG February 2014. Global Limited