

# IsatPhone<sup>PRO</sup>

guia de início rápido




O referencial em comunicações móveis via satélite

  
**inmarsat**


## inserir o cartão SIM

- Remova a tampa da bateria, utilizando uma moeda para girar a fenda do parafuso até que esteja na posição vertical.
- Se a bateria estiver instalada, levante-a para retirá-la.
- Deslize a trava do compartimento do SIM para baixo e vire o compartimento para fora.
- Certifique-se de que o canto chanfrado do cartão SIM esteja à sua esquerda e deslize-o para dentro do compartimento.
- Vire o compartimento para dentro novamente e trave-o.
- Insira a bateria, recoloque a tampa e gire a fenda do parafuso até que esteja na posição horizontal.





## carregar a bateria

Conecte o carregador a uma fonte de energia e o microconector USB à porta situada na base do telefone.



## ligar o aparelho

Mantenha pressionada a tecla vermelha  até que a tela se acenda. Na primeira vez em que utilizar seu telefone, use as teclas de navegação para selecionar seu idioma e definir o fuso horário. Para desligar o aparelho, mantenha pressionada a tecla vermelha  até que a tela se apague.

## estabelecer a conexão com o satélite

Vá para uma área externa, onde haja uma visão desimpedida do céu, e aponte a antena do telefone para cima. Quando você estabelecer conexão com o satélite, o canto superior esquerdo da tela exibirá 'Inmarsat'. É necessário que haja pelo menos duas barras de sinal para efetuar e receber chamadas.



**Nota:** para que você possa fazer uma chamada, o telefone precisa de uma posição de GPS, para que possa ser localizado pelo satélite. Isso ocorre automaticamente, mas, se for necessária uma nova posição de GPS, será exibido o ícone . Leve o telefone para uma área externa, onde haja uma visão desimpedida do céu, até que o ícone desapareça.

## fazer uma chamada

Digite o número no formato internacional completo, discando o "+", o código do país, o código de área (sem o "0" inicial) e o número de telefone, então pressione a tecla verde (por exemplo: +44 1621 123456 ). Para encerrar uma chamada, pressione a tecla vermelha .


## atender uma chamada

Quando o telefone tocar, pressione a tecla verde . Lembre-se de que, para atender uma chamada, você precisa estar conectado ao satélite com a antena do telefone apontando para cima.

## ouvir o correio de voz

Mantenha pressionada a tecla para se conectar automaticamente ao correio de voz. Você também pode ligar para +870 772 001 899 e pressionar a tecla verde .

# seu IsatPhone<sup>PRO</sup>




	Intensidade do sinal
	Nome do produto
	Rede
	Horário local
	Bateria
	Alarme ativo
	Novo correio de voz
	Mensagem não lida
	Perfil ativo
	Barra de status
	Atalho para informações
	Rótulo da seleção esquerda
	Rótulo da seleção direita

## mais informações

Consulte o CD, que contém um guia do usuário completo e aplicativos para sincronização de contatos, atualizações de firmware e drivers USB. Também disponíveis em [inmarsat.com/isatphone](http://inmarsat.com/isatphone)

## seu número de telefone:



## número de seu provedor de serviços:



Embora as informações contidas neste Documento de Garantia tenham sido preparadas de boa-fé, não se fazem ou se oferecem representações ou garantias, expressas ou implícitas, sobre a adequação, a precisão, a confiabilidade ou a completude dessas informações. Nem a Inmarsat Global Limited, nem qualquer empresa do grupo ou seus respectivos diretores, funcionários ou agentes terão nenhuma responsabilidade ou obrigação com relação a nenhuma pessoa como resultado do uso das informações contidas neste Documento de Garantia. Copyright © Inmarsat Global Limited 2010. Todos os direitos reservados. INMARSAT é uma marca comercial registrada da International Mobile Satellite Organisation; o LOGOTIPO da Inmarsat é uma marca comercial registrada da Inmarsat (IP) Company Limited. Ambas as marcas comerciais são licenciadas para a Inmarsat Global Limited. IsatPhone Pro QSG June 2010 (Portuguese).